



1.电源开关(POWER SW) 接主板上的 POWER 插针。连线插头 POWER SW，主板上对应位置的插针附近的英文缩写一般为 PWR、Power SW、PWR SW、PW、PW SW 或 PS 等。

没有“正、负极”之分的。 只是一个触点，用钥匙或者金属导电物 连接主板上的两根针 可启动电脑。




3.电源灯(POWER LED) 开关连线的插头 POWER LED 字样，主板上对应位置的插针附近的英文缩写一般为 PW LED、Power LED、PWR LED 或 PLED + 和 PLED-等。LED+是正极线，LED-为负极线。





原开关线拔掉，这个接头插到对应位置。


部分品牌机特殊。不太好接。



接线方法图

(电源开关)
POWER SW

主板上的插座标注



(电源灯)
POWER LED+
POWER LED-
(需区分正负)

(不同品牌主板插座排序不同)